


PVI00584DE_V01

Bandrapper

Clip-Verschluss für Endlossack-Systeme mit Folienschneidezange



Bandrapper



Folienschneidezange



Endlossack formen, Clipband umlegen und manuell anziehen.



Clipbandüberstand in den Bandrapper einführen und mit dem Handhebel das Clipband fest anziehen.



Schneideknopf drücken und gleichzeitig mit dem Handhebel den Clipbandüberstand abschneiden.



Oberes Clipband umlegen, anziehen und den Überstand abschneiden.



Korrekt angebrachte Verschlüsse.



Mit der Folienschneidezange die Folie trennen.